

Rörände dras upp ovan mark, förses med svetshuv och fästes mot bräda 25x100mm, h=1 m över mark.

25m slang på rulle, ställs på högkant.
Grävs ner med vg i förbindelsepunkt 1.5 m under markytan.

Rörände proppas med för rörtypen avsedd propp.
Avslut markeras med bräda, 25x100mm, h=1 m över mark.

